

# Самовар «Аристократ»

## Технические характеристики:

**Объем:** 0,2 л.

**Размер:** 125 x 114 x 195 мм

**Корпус:** Латунь 2 мм

**Крышка:** Латунь

**Комплектующие:** латунь

**Внутреннее покрытие:** пищевое олово.

## Комплектность:

Самовар, конфорка (1), заглушка (2), крышка (3), ветка крана (4).

В качестве топлива данной модели самовара использовать сухую древесную щепу.

## Подготовка и порядок работы.


1. Снять с корпуса самовара конфорку (1), заглушку (2), крышку (3).
  2. В жаровую трубу (5) (которая находится внутри корпуса самовара) заложить сухую древесную щепу.
  3. Налить воды до уровня сужения трубы (6) и надеть крышку (3).
  4. Поджечь щепу и поместить ее в жаровую трубу (5) для розжига сухой древесной щепы.
  5. Надеть крышку (3) на корпус самовара.
  6. Надеть конфорку (1)
- Чтобы обеспечить тягу воздуха, Заглушку (2) не одевать на трубу (5)!!!!**
7. После использования самовара удалить остатки воды.
  8. Освободить трубу (5) от остатков угля после розжига.

## Техническое обслуживание и правила хранения.

Самовар содержать в чистоте. Регулярно протирать наружную поверхность чистой и мягкой тканью. Своевременно удаляйте накипь с внутренней поверхности самовара.

**Не применять наждачных полотен и металлических предметов, что бы, не повредить покрытие!!!**

Перед установкой самовара на хранение протрите его наружные поверхности сухой тканью.



1 - конфорка  
2 - заглушка  
3 - крышка

4 - ветка крана  
5 - жаровая труба  
6 - уровень сужения трубы